

KILEN

ET NEMT, RETSTRIKKET SJAL

ASTRID COLDING SIVERTSEN

MIDGAARDS HAVE

midgaardshave.dk



Kilen er et superlet projekt, perfekt til begyndere, eller til afslapning mellem svære projekter.

Sjalet har en smal kileform, og strikkes sidelæns fra den ene spids. Størrelsen er nem at tilpasse, og sjalet kan strikkes med mange andre kombinationer af garn og pinde, end den der er vist her.

NOTER TIL MØNSTERET

FORM & STØRRELSE

Kilen strikkes sidelæns, idet der slås 2 masker op. De danner den ene spids.

Størrelsen er let at tilpasse – man kan slå af, når sjalet har den størrelse, man kan lide, eller når garnet næsten er brugt op.

GARN

Midgaards Have Bestla, 65 % merinould, 35 % silke, 600 m / 100 g. Til det viste sjal er der brugt ca 70 g Bestla, og sjalet måler ca. 220 cm på den længste led.


STRIKKEFASTHED

Retstrikning: 17 m x 34 p = 10 x 10 cm.

PINDE OSV.

3.5 mm rundp.

Stramajnál.



FORKORTELSER

1 r ud – strik ret i masken uden at tage den af pinden. Strik ret i masken igen, denne gang drejet i bagerste lænke. 1 maske taget ud.

2 r sm – strik 2 masker ret sammen. 1 maske taget ind.

m – maske(r).

omvendt so: slå garnet om pinden bagfra, altså omvendt af den normale retning.

p – pind(e).

r – ret.

MØNSTERHJÆLP

Hvis der skulle opstå nogen form for problemer med strikningen af dette mønster, kan jeg kontaktes på astrid@midgaardshave.dk. Jeg vil gøre mit allerbedste for at hjælpe, om problemet er stort eller lille.

INSTRUKTIONER

Slå 2 m op.

P 1 (på retsiden): 1 r, 1 r ud (3 m).

P 2 (på vrangsiden): 2 r, 1 r ud (4 m).

P 3: 1 r ud, r indtil 2 m på p, 2 r sm.

P 4: r indtil 1 m på p, 1 r ud (1 m taget ud).

Gentag p 3 og 4 til sjalet har den ønskede størrelse, eller garnet næsten er brugt op.

Lav elastisk afslagning af alle m på følgende måde:

Opsætning: omvendt so, 1 r, løft so over m.

Gentag: (omvendt so, 1 r, løft so og først strikkede m over sidst strikkede m) indtil alle m er slået af. Bryd garnet.

OG TIL SIDST...

Håndvask det færdige sjal i lunkent vand med uldsæbe. Stamp eller centrifugér vandet ud, og lad sjalet liggetørre i det ønskede mål. Sy enderne ind, når sjalet er tørt.

